取扱説明書

魂ウェブ商店 Bandai Collectors Shop

DX超合金魂マジンガーZ対応
ジェットスクランダーセット

⚠ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》
- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

- ■ 取扱説明書(本書) …… 1枚
- ■ ジェットスクランダー本体 …… 1個
- ■ ジェットスクランダーウイング …… 左右各1個
- ■ ジェットスクランダーウイングカバー …… 左右各1個
- ■ ジェットパイルダー …… 1個
- ■ アイアンカッター外装甲付きA・B・C・D …… 各1個
- ■ アイアンカッター …… 2個
- ■ ジェットスクランダー用台座 …… 1個
- ■ カタパルト …… 1個
- ■ ブラストバリアー …… 1個
- ■ 発射台 …… 1個
- ■ マジンガーZ装備用台座 …… 1個
- ■ マジンガーZ装備用支柱 …… 1個
- ■ 金属製ネームプレート …… 1個
- ■ 両面テープ …… 一式

矢印一覧

取り付けます。 Attachable / 取り外します。 Removable / 可動します。 Movable

- ■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。
- ■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※本商品に「DX超合金魂 マジンガーZ」は付属しません。 ※説明画像には「DX超合金魂 マジンガーZ(別売り)」を使用しています。
※「DX超合金魂 マジンガーZ(別売り)」の取扱説明書も合わせてご確認ください。

ジェットスクランダー本体のディスプレイ

ジェットスクランダーの装着/ディスプレイ

※マジンガーZ(全身装甲状態)から始めます。

1 ※ジェットパイルダーのウイングを収納します。

ジェット
パイルダー

2

マジンガーZ
(別売り)

ジェットエンジンの可動

3 ※ジェットスクランダーウイングは、
画像のように向きを変えて取り付けます。

ジェットスクランダー
ウイング(左)

ジェットスクランダー
本体

ジェットスクランダー
ウイング(右)

※両腕を画像の位置まで
上げます。

※ジェットスクランダー
ウイングカバーが
正面になります。

4

アンテナの収納

※アンテナは収納することができます。

アンテナ

※画像の位置に取り付けて、マジンガーZ(別売り)を
立たせてディスプレイすることができます。

5

マジンガーZ装備用
支柱

※金属製ネームプレートの裏面に
両面テープを貼り、
マジンガーZ装備用台座に
取り付けてください。

金属製ネームプレート

マジンガーZ装備用
台座

アイアンカッター

アイアンカッター 外装甲付きA
アイアンカッター 外装甲付きB
マジンガーZ（別売り）

左腕に取り付ける組み合わせ

アイアンカッター 外装甲付きA
アイアンカッター 外装甲付きB

右腕に取り付ける組み合わせ

アイアンカッター 外装甲付きC
アイアンカッター 外装甲付きD

アイアンカッター

※内部メカ構造を露出する場合は、装甲のついていないアイアンカッターを取り付けます。

アイアンカッターの装着時にロケットパンチが外れた場合、下記をよく読んで取り付けてください。

1 マジンガーZ（別売り）の上腕部装甲（銀色）が、正しくはまっていることを確認してください。

NG 上腕部装甲（銀色）が、上下でずれている。

OK 上腕部装甲（銀色）が、上下で揃っている。

上腕部装甲（銀色）
マジンガーZ（別売り）

2 画像のように内部メカ構造面が上側にくるように取り付けの位置を決めます。

内部メカ構造面
ロケットパンチ

3
①ロケットパンチの肘関節を曲げます。
②マジンガーZ（別売り）本体の上腕部装甲（銀色）の内側に、ロケットパンチのノズル部分がしっかりとはまるように、位置合わせを行います。

ノズル
ノズル
しっかりと位置を合わせます

4
コード部（赤）を親指でしっかりと、カチッ となるまで押し込みます。
ノズル部分がずれないように、反対側の肩を人差し指で同時に押さえてください。

コード部（赤）
カチッ

※腕をひねる動きをさせる際は、ロケットパンチが外れないように、上腕部を持って動かしてください。

NG ロケットパンチを持って動かす。

OK 上腕部を持って動かす。

内部構造ギミック

※ジェットスクランダーウイングカバーを取り外して、半身装甲状態を再現できます。

マジンガーZ（メカニカル状態）も同様

サウンドギミック

マジンガーZ（別売り）同梱の赤外線リモコンの記載番号のボタンを押すことで、スクランダー装備状態に対応したセリフが楽しめます。

※詳しいボタンの操作方法は、「DX超合金魂 マジンガーZ（別売り）」の取扱説明書をご覧ください。

サウンドギミック	
ボタン操作（同時に押す）	セリフ
Ⓐⓒ+①	スクランダークロス！
Ⓐⓒ+②	サザンクロスナイフ！
Ⓐⓒ+③	アイアンカッター！

※赤外線リモコンの操作は、マジンガーZ（別売り）本体の受信部から右記の範囲内で行ってください。

マジンガーZ受信部の受光角度と受光距離

【ジェットスクランダー装着時】